



# MARVAL PODLAHY s.r.o.

Hrotovická 160, 674 01 Třebíč

Tel., fax: 568 840 347

e-mail: [parket@marval.cz](mailto:parket@marval.cz)

## Návod na ošetřování a čištění pro PVC, CV a LINOLEUM v objektech, domácnostech a bytových prostorách

### 1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech bytů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění.

### 2. Čištění po ukončení stavebních prací

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění použijte **CC-Aktivní čistící přípravek R 280** nebo **CC-Základní čistící přípravek R** zředěný vodou v poměru 1 : 5 až 1 : 10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění (např. na 1 : 50 - 1 : 100). Čistící roztok nanášejte pravidelně na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vykartáčujte. Místo kartáče doporučujeme pro zlehčení práce **CC-Padmeister** se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte hadry nebo vysavačem na vodu (např. pomocí **CC-Sprüh-Boy 2000** s adaptérem pro tvrdé povrchy) a následně celou plochu zneutralizujte velkým množstvím čisté vody až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

### 3. Ošetření

Na každé čištění po ukončení stavebních prací nebo základní čištění musí bezprostředně navazovat ošetření povrchu předtím, než začnete podlahu používat. Ošetřením povrchu bude zmenšeno následné špinění plochy, materiál bude chráněn proti mechanickým vlivům a běžné denní čištění bude velmi zjednodušeno.

3.1 Pro vytvoření ochranné vrstvy použijte **CC-Tvrdou ochrannou vrstvu s leskem nebo matem** (lesklou, matnou), **CC-Ochrannou vrstvu s leskem-objekt** nebo **CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvu** (hedvábně matnou). Naneste ji neředěnou ve formě tenkého rovnoměrného filmu. Použijte **CC-Lasičku** se speciálním potahem nebo **CC-Profi-ošetřovací systém**, vrstvy nanášejte do kříže. Mezi jednotlivými vrstvami dbejte na to, aby předchozí vrstva byla dostatečně zaschnuta. Po důkladném zaschnutí poslední vrstvy, které by mělo probíhat nejlépe přes noc (alespoň 12 hodin) je povrch připraven k užívání.



#### 4. Běžné čištění a ošetřování

Pro odstraňování denních nečistot používejte **stejný produkt**, kterým byla vytvořena ochranná vrstva. Zředte jej v poměru 1 : 200 s vodou a plochu tímto roztokem vytírejte. Eventuelně můžete pro běžné denní čištění a odstraňování nečistot používat nezávisle na tom, čím byla ochranná vrstva vytvořena, **CC-R 1000 čistící přípravek** v koncentraci 1 : 200. Doporučené dávkování prosím přesně dodržujte, nepoužívejte vyšší dávky prostředků! Pro rychlé a bezproblémové denní odstranění prachu a volně ležících nečistot je ideálním produktem **CC-Sprühmax pro PVC, CV a linoleum**. Čistící roztok je připraven v láhvi z rozprašovačem. Mlhovým nástřikem zvlhčíte čištěnou plochu a jednoduše **CC-Sprühmax-mopem** vytřete. Tato metoda zabraňuje zašednutí podlahy, které bývá způsobeno opakovaným předávkováním nevhodných čistících produktů.

#### 5. Základní čištění

Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně znečištění se doporučuje v určitých časových intervalech základní čištění povrchu. V závislosti na stupni zatížení a na způsobu běžného čištění může tato situace v domácnosti nastat např. každých 12 měsíců v objektech za 6 měsíců. Staré ochranné vrstvy, tvrdošijné nečistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstraněny. K základnímu čištění použijte **CC-Základní čistící přípravek R** v koncentraci 1 : 5 s vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhněte pomocí **CC-Padmeister** se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty důkladně odstraňte savými hadry nebo odsajte vysavačem na vodu (např. **CC-Sprüh-Boy 2000** s adapterem pro tvrdé povrchy) a celou plochu následně zneutralizujte velkým množstvím čisté, pokud možno teplé vody, až do úplného odstranění všech zbytků nečistot a čistícího roztoku (voda už potom nepění!). Potom musí opět následovat ošetření povrchu (tak, jak je popsáno v bodě 3.).

#### 6. Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošijné skvrny a rýhy od gumových podpatků, které není možno odstranit při běžném čištění a ošetřování, odstraní univerzálním přípravkem na odstranění skvrn **CC-Elatex** za pomoci hadříku nebo jemného bílého PADu. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno vyčištěné místo po odstranění špíny a zbytků přípravku ošetřit hadrem namočeným v tom produktu, kterým byla ochranná vrstva vytvořena.

Tento návod na ošetřování a čištění byl vypracován po dohodě s hlavními výrobci elastických materiálů. Kvalita, ohleduplnost k životnímu prostředí a způsoby použití jmenovaných CC-produktů jsou vyzkoušeny a potvrzeny nezávislými zkušebními instituty. **Předáním tohoto návodu na ošetřování a čištění uživateli po pokládce nové krytiny splňuje podlahářská firma nařízení normy DIN 18 365.**

Pokud máte další dotazy ke správnému ošetřování elastických podlahovin nebo zajímáte-li se o návody na čištění textilních či jiných podlahových krytin, obraťte se na naši poradenskou službu. Rádi Vám pomůžeme.

**DEMA DEKOR CZ s.r.o.**, Vídeňská 51, 669 02 ZNOJMO,  
Výhradní dovozce pro Českou republiku  
e-mail: [office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz)

**MARVALPODLAHY s.r.o.**, Hrotovická 160, 674 01 TŘEBÍČ,  
Realizační firma v oboru podlahových krytin  
e-mail: [parket@marval.cz](mailto:parket@marval.cz)