



Návod na údržbu

pro

podlahové terasové dřevo

1. Všeobecné pokyny

V důsledku povětrnostních vlivů a zatěžováním podlahy se během sezóny olej či vosk z povrchu pomalu odstraní, tím u dřeva může docházet k šednutí a proto potřebuje odpovídající údržbu i dodatečnou úpravu povrchu olejem. (U dřeva bez úpravy povrchu začne toto šednutí okamžitě).

2. První ošetření

Po pokládce terasových prken je nutné ošetření povrchu vhodným přípravkem dle použitého dřeva minimálně ve dvou nátěrech. Doporučené přípravky jsou (**iPROTEC**, **Hydrostop plus**, **OSMO bezbarvý terasový olej**).

3. Pravidelná údržba

Jelikož je povrch i u velice kvalitního dřeva v nechráněných vnějších prostorech vystaven vysokému zatížení, je nutná jeho pravidelná údržba. Běžné znečištění či drobné skvrny lze odstranit samotnou vodou. Znečištění a odolné skvrny lze odstranit použitím přípravků **iCLEAN** nebo **Osmo Wisch-Fixem** nebo **Osmo voskovou údržbou a čistícím prostředkem**.

Při zjevném opotřebení podlahy či při poškození povrchu podlahy (např. malými kamínky) musí být tyto okamžitě odstraněny a místo důkladně očištěno s provedením nová úprava olejem.

3. Oživení povrchu

Pro udržení stále dokonalého vzhledu Vašeho dřeva doporučujeme 2x ročně na jaře a na podzim celý povrch očistit kartáčem či pad kotoučem a velkým množstvím vody do které přidáme přípravek **OSMO Wisch Fix**. Při velmi silném znečištění použijte nejdříve **OSMO voskovou údržbu a čistící prostředek**. Po důkladném uschnutí provést úpravu povrchu terasy k tomu určeným voskem či olejem na dřevo (**iPROTEC**, **Hydrostop plus**, **OSMO bezbarvý terasový olej**). Ve speciálních případech je možné také použít oleje s drobným pigmentem pro sjednocení povrchu například: 006 **Bangkirai olej**, nebo 016 **Bangkirai olej tmavý** (pro bankirai, balau, shorea, bukit, pelawan, kapur, dub), 010 **Olej na termo dřevo** (bříza a smrk), 004 **Olej pro douglassii**, 005 **Olej pro borovici**, 007 **Olej bezbarvý teakový**, 011 **Olej na iroko** nebo 012 **bezbarvý terasový olej**).

Při silném zešednutí povrchu je vhodné před úpravou povrchu speciálními oleji na dřevo použít **OSMO odšedovač**.

Zároveň s údržbou terasových prken na ploše musí docházet také k pravidelné údržbě čelních řezných hran též olejováním. Úplného proschnutí povrchu se dosáhne po 10 - 14 dnech.